

Notice d'utilisation Orchestre Symphonique Magic Touch

1. Mise en route et réglages

Le panneau de contrôle se trouve généralement sous le jouet ou sur le côté.

- Interrupteur principal : Il a 3 positions :
 - OFF (Éteint)
 - Vol 1 (Volume faible)
 - Vol 2 (Volume fort)
- Langue : Un petit curseur permet de choisir la langue (Anglais / Espagnol / Français). Assurez-vous qu'il est bien calé sur le français si le jouet parle une autre langue.

2. Les 3 Modes de Jeu

Le sélecteur de mode (souvent un bouton physique ou un curseur) permet de changer d'activité. Voici à quoi ils correspondent :

- Mode 1 : Magique / Compositeur (Symbole de notes de musique)
 - C'est le mode créatif. L'enfant touche les instruments pour jouer leurs sons.
 - Il peut superposer les sons pour créer sa propre mélodie.
 - Les lumières LED indiquent quel instrument est actif.
- Mode 2 : Couleurs et Animaux (Symbole de palette ou animal)
 - C'est le mode éducatif.
 - En touchant une touche, le jouet énonce la couleur de la touche (ex: "Bleu") ou le nom de l'animal associé.
- Mode 3 : Instruments (Symbole d'instrument)
 - En touchant une zone (ex: le piano, le violon), le jouet prononce le nom de l'instrument et joue son son réel.

3. Le Bouton Bleu (au centre ou "Einstein")

Ce bouton sert généralement à changer de mélodie de fond ou à lancer une nouvelle chanson pré-enregistrée sur laquelle l'enfant peut jouer.

4. Dépannage fréquent (Très important)

Si le jouet a un comportement étrange, c'est presque toujours lié aux piles :

- Le son boucle ou coupe ? Le jouet s'éteint tout seul après 2 secondes ? C'est le signe que les piles sont faibles.
- Piles de démonstration : Les piles fournies à l'achat sont des piles de "démonstration" très faibles. Changez-les immédiatement par 3 piles alcalines AA (LR6) neuves de bonne qualité.

- Nettoyage : La technologie "Magic Touch" fonctionne avec la chaleur/électricité des doigts sur le bois. Si le bois est sale ou gras, cela peut moins bien marcher. Nettoyez simplement avec un chiffon *légèrement* humide (pas d'eau directe).